

Struktura danych w pliku OD do przekazywania przez OSD informacji o dobowych ilościach paliwa gazowego pobranych przez odbiorców z planu ograniczeń OSD w okresie obowiązywania ograniczeń

Zgodnie z Ustawą o zapasach oraz Częścią II IRiESP, OSD w okresie obowiązywania ograniczeń wprowadzonych przez Radę Ministrów w trybie art. 56 Ustawy o zapasach, przekazują OSP do godziny 10⁰⁰ każdego dnia dobowe ilości paliwa gazowego dla poprzedniej doby gazowej dla poszczególnych odbiorców, w tym dla odbiorców chronionych, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia, objętych planem wprowadzania ograniczeń przygotowywanym przez OSD, w wersji elektronicznej w formacie określonym poniżej.

1. Nazwa pliku

Schemat nazwy pliku: OD_knad_kodb_rrrr_mm_dd_w

gdzie:

knad – kod Operatora Systemu Dystrybucyjnego;

kodb – kod Operatora Systemu Przesyłowego: GSPL – GAZ-SYSTEM S.A.;

rrrr – rok, którego dotyczą przekazywane informacje;

mm – miesiąc, którego dotyczą przekazywane informacje;

dd – dzień, którego dotyczą przekazywane informacje;

w – numer wersji pliku (od 1 do 9 a następnie kolejne litery alfabetu bez znaków diakrytycznych).

2. Zawartość pliku

Dane w pliku tekstowym ASCII, w którym poszczególne wiersze dotyczą poszczególnych odbiorców z planu ograniczeń, dla których przesyłane są ilości dobowe paliwa gazowego, w danym dniu (dniu poprzednim w stosunku do dnia przestania informacji). Kolejne pola w wierszu oddzielone są średnikami (;)

Schemat zawartości pliku:

kod_planu;rodzaj_gazu;kod_punktu;znacznik_tabeli;nr_poz;rrrr;mm;dd;iłość;

gdzie:

kod_planu – identyfikator planu ograniczeń składający się z 3 członów:

- kod OSD,
- rok, w którym zatwierdzony został plan ograniczeń,
- dwucyfrowy nr planu ograniczeń zatwierdzonego w danym roku, np. ABCD201301 – co oznacza pierwszy plan ograniczeń Operatora Sieci Dystrybucyjnej o kodzie ABCD zatwierdzony przez URE w 2013 r;

rodzaj_gazu – rodzaj gazu odbieranego przez odbiorcę w danym punkcie kody rodzaju gazu: E, Ls, Lw, Lm, Ln;

kod_punktu – kod punktu poboru paliwa gazowego składający się z 2 członów – kodu OSD i czterocyfrowego numeru nadawanego przez OSD

znacznik_tabeli – dla odbiorców z tabeli do części II A (odbiorcy inni niż odbiorcy chronieni) stosujemy znacznik A, a dla odbiorców z tabeli do części II B (odbiorcy chronieni, o których nowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia) stosujemy znacznik B;

nr_poz – numer pozycji w planie ograniczeń (format numeryczny);

rrrr – rok;

mm – miesiąc;

dd – dzień, którego dotyczą przesłane dobowe ilości paliwa gazowego;

ilość – ilość dobową paliwa gazowego pobranego przez odbiorcę w danej dobie gazowej (kWh).